


HSP 2



HSP 4

Mikrofonarm befestigen


Bitte befestigen Sie den Mikrofonarm so, dass die Metallplatte nach oben zeigt (siehe Abb.) Bitte beachten Sie, dass Sie den HSP 2 nicht in die untere Rastung einsetzen, diese ist nur für den HSP 4 vorgesehen.

Attaching the microphone boom


Take care that you do not insert the HSP 2 microphone boom into the lower (square) recess. This recess is only for the HSP 4 microphone boom.

Fixation du bras de micro

S'assurer de ne pas insérer le bras de micro du HSP 2 dans le logement de forme carrée. Ce logement est uniquement prévu pour le bras de micro du HSP 4.



HSP 2



HSP 4

Fissaggio del braccio del microfono

Fissare il braccio del microfono con la piastra metallica rivolta verso l'alto (vedere fig). Fare attenzione a non inserire il braccetto del microfono dell'HSP 2 nella scanalatura inferiore. Quest'ultima serve esclusivamente per l'inserimento del braccetto dell'HSP 4!

Fijación del brazo de micrófono

Ajuste el mango del micrófono de tal forma que la placa de metal quede mirando hacia arriba (ver ilustración). Asegúrese de que no coloca el brazo del micrófono del HP2 en el soporte inferior. Éste está indicado únicamente para el brazo del micrófono del HP4.

Microfoonarm bevestigen

Bevestig de microfoonarm a.u.b. zo, dat de metalen plaat naar boven wijst (zie afbeelding).